


















NÁHRADNÉ DIELY DOPRAVNÍKOV VX - PD



POZ.	ZOBRAZENIE	NÁZOV	DIELEC	KATAL. ČÍSLO	KUSY	POZNÁMKA
<u>1</u>		Motor s prevodovkou	Pohon dopravníka: závitovkovou prevodovkou	DPD 01-0	1	
<u>2</u>		Ret'azové koleso (malé)	Ret'azové koleso	DRK 02-0	1	
<u>3</u>		Ret'az	Ret'az 12B1	DRZ 03-0	1	
<u>4</u>		Pohonový valec	Pohonový valec	DPV 04-0	1	
<u>5</u>		Ozubené koleso (veľké)	Ozubené koleso	DRK 05-0	1	

<u>6</u>		Stieranie	Stieranie	DSE 06-0	1	
<u>7</u>		Domec pohonového valca	Domec valca (uzatvorený)	DDV 07-1	3	
			Domec valca (priechodný)	DDV 07-2	1	
<u>8</u>		Ložisko regulačného valčeka	Ložisko regulačného valčeka	DLR 08-0	1	
<u>9</u>		Regulačná kladka	Regulačná kladka (silon)	DRA 09-0	4	
<u>10</u>		Klzné ložiská valčekov dopravníka	Klzné ložiská valčekov dopravníka 30x37x50	DLV 10-0	Podľa dĺžky dopravníka	

<u>11</u>		Dopravníkový pás	Dopravníkový pás	DDP 11-0	1	
<u>12</u>		Valčeky dopravníka	Valčeky dopravníka	DVD 12-0	Podľa dĺžky dopravníka	
<u>13</u>		Držiak násypky	Držiak násypky	DDN 13-0	Podľa dĺžky dopravníka	
<u>14</u>		Napínacia skrutka	Napínacia skrutka	DNS 14-0	2	
<u>15</u>		Napínanie	Napínanie	DNE 15-0	2	
<u>16</u>		Napínací valec	Napínací valec	DNV 16-0	1	